

Een RH stoel is de perfecte werktuul: een stoel die u de hele dag door geeft wat u nodig heeft; iedere dag opnieuw. Een eenvoudige handeling is alles wat nodig is om uw RH stoel aan te passen aan uw persoonlijke lichaamsmaten. Een RH stoel ondersteunt een actieve, rechte zithouding en stimuleert u om regelmatig te bewegen. Fitte mensen presteren immers beter!

RH EXTEND

Deze elegante stoel is even gebruiksvriendelijk als ergonomisch. RH Extend is ontworpen om uw lichaam de best mogelijke ondersteuning en ontspanning te geven en u tegelijkertijd aanmoedigt om te bewegen. RH Extend is eenvoudig in te stellen om iedereen de beste werkhouding te geven. Alle RH Extend stoelen zijn ook verkrijgbaar in ESD uitvoering.

Ergonomie

Zorgt voor volledige ondersteuning in elke werkhouding, zodat u altijd correct zit en goed kunt ademen.

- De rugleuning heeft een uitstekende lendesteun met "Tvedt"-kussen dat beweging en een rechtopzittende houding stimuleert.
- Traploos instelbaar synchrokantelmecanisme, met één simpele actie vergrendelt u de stoel in elke gewenste positie.
- Verwisselbare zitting en rugleuning, gemakkelijk aan te passen (klik in, klik uit).

Kwaliteit

- 10 jaar garantie

Scandinavian Business Seating is gecertificeerd volgens:

- ISO 9001

RH Extend is gecertificeerd volgens:

- EN 1335-1-2-3
- Möbelfakta
- BS 5459
- IEC 61340 (ESD)

Milieu

- Ondersteunt het milieuprofiel en de geloofwaardigheid van bedrijven (CSR) - Cradle to cradle proof
- Eenvoudig te demonteren, geen schadelijke chemicaliën
- ISO 14001
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD



Design

Materialen en vormen van zit- en rugleuning stralen comfort en welzijn uit door de lichaamseigen vormen. Het optimum voor human performance.

Brandwerendheid

Foam en standaard stoffen getest volgens BS/EN 1021-1 & 2 (sigaret en lucifer). Foam en stof getest volgens BS-5852 ontstekingsbron 5 (crib 5), kunnen op aanvraag worden geleverd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Onderhoud

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of gebruik een schone, uitgewrongen witte doek of spons met lauw, schoon water. Verwijder geen kunststof afdekkappen en probeer niet om het zittingmechanisme te openen. Neem contact op met uw Scandinavian Business Seating dealer bij behoefte aan service of onderhoud van uw stoel.

Bekijk op www.rhstoelen.nl de interactieve gebruikershandleiding.

RH EXTEND	EN 1335	IEC 61340 (ESD)	BS 5459	Möbelfakta	EPD, ISO 14025	GREENGUARD
	◆	◆	◆	◆	◆	◆





RH EXTEND 100



RH EXTEND 200



RH EXTEND 120



RH EXTEND 220

RH EXTEND MODELLEN

RH EXTEND

- 100 – Medium rug
- 120 – Hoge rug
- 200 – Medium rug, met kantelmechanisme en rugleuning die afzonderlijk kunnen worden ingesteld
- 220 – Hoge rug, met kantelmechanisme en rugleuning die afzonderlijk kunnen worden ingesteld
- 200 ESD – Medium rug, afzonderlijk in te stellen kantelfunctie en rugleuning
- 220 ESD – Hoge rug, afzonderlijk in te stellen kantelfunctie en rugleuning

MODEL	RH EXTEND 100	RH EXTEND 200	RH EXTEND 120	RH EXTEND 220
Zitdiepte met zitdiepteverstelling	430-490 mm	400-460 mm	430-490 mm	400-460 mm
Diepte zitting	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Breedte zitting	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Zithoogte - standaard gasveer	400-510 mm	400-510 mm	400-510 mm	400-510 mm
Kanteling zitting	+5°-8°	+5°-8°	+5°-8°	+5°-8°
Hoogte lendesteun	180-255 mm	180-255 mm	170-245 mm	170-245 mm
Hoogte rugschaal	510 mm	510 mm	620 mm	620 mm
Hoogte rugschaal vanaf zitting	545-620 mm	545-620 mm	650-725 mm	650-725 mm
Breedte rugschaal	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Kanteling rugleuning	20°	15°	20°	15°
Hoogte armlegger boven zitting	215-295 mm	215-295 mm	215-295 mm	215-295 mm
Vrije afstand tussen armleggers	385-505 mm	385-505 mm	385-505 mm	385-505 mm
Diameter kruisvoet	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm

OPTIES

- | | |
|---|--|
| 1 Neksteun | 8 Armleuning 8E zwart/ESD, diepte |
| 2 Kledinghanger | 9 Wielen voor harde vloeren |
| 3 Vervangbaar kussen | 10 Stervoet 5X gepolijst aluminium |
| 4 Contrasterende stiksels | 11 Stervoet 5X zwart gelakt aluminium |
| 5 XL- zitting | 12 Stervoet 5X grijsgelakt aluminium |
| 6 Armleuning 8E (height, depth, width) | 13 Uniforme bekleding; zonder contrasterende stof in het midden. |
| 7 Armleuning 8S (hoogte,breedte, draaibaar) | |

GASVEER

- 4Q, standaard, ca. 400-510 mm
- 4Q, zwart, ca. 400-510 mm
- 4P, standaard, ca. 440-550 mm
- 4P, zwart, ca. 440-510 mm

Voor meer opties: zie RH Prijslijst.

De vormgeving en specificaties van de RH producten worden voortdurend verder ontwikkeld en bovenstaande formuleringen dienen dan ook niet als definitief beschouwd te worden.

ESD

RH Extend is verkrijgbaar als ESD stoel. Scandinavian Business Seating biedt 5 jaar garantie op ESD stoelen, op voorwaarde dat de wielen regelmatig worden schoongemaakt met een geschikt reinigingsmiddel.

De stoelen zijn goedgekeurd volgens IEC 61340(ESD). Om ESD-effectief te kunnen werken moet de stoel worden gebruikt in een ESD – aangepaste omgeving.